

Приложение №2
к Договору

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Товара

1. ПЕРВАЯ ТОПКА БАНИ И ПЕЧИ

1.1. После установки бани, её необходимо протопить при открытых дверях, окнах (при наличии) для выветривания составов, которыми обработана внутренняя поверхность бани и печи. Температура внутри бани должна быть не менее 70 (семидесяти) градусов Цельсия. Время протапливания не менее 4-х часов. Правила первой топки печи описаны в паспорте изделия.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

- 2.1. Баню необходимо устанавливать подставки или фундамент для исключения постоянного воздействия влаги от почвы.
- 2.2. При установке необходимо соблюсти продольный уклон конструкции бани в сторону слива из помещения из расчета перепад 1 см на 1 м длины бани.
- 2.3. Для топки печи необходимо использовать только сухие дрова.
- 2.4. При нахождении в парной необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с нагретыми поверхностями печи, дымохода и бака для нагрева воды (при его наличии).
- 2.5. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им топить печь.
- 2.6. Температурный режим внутри бани не должен превышать 100 (сто) градусов Цельсия. Это связано с возможностью пиролиза древесины, который может привести к возгоранию.
- 2.7. При наличии задымления или возгорания в бане, немедленно прекратить использование и покинуть баню. После этого необходимо проветрить помещение или безопасно попытаться ликвидировать возгорание. Если самостоятельно этого сделать не получается, оперативно обратитесь в пожарную охрану по номеру телефона 101.
- 2.8. Проветривайте баню после каждого использования не менее 4-5 часов, содержите ее в чистоте и смывайте моющие средства с древесины.
- 2.9. При использовании допустимо просачивание воды между профилями древесины, это не является дефектом конструкции.
- 2.10. Регулярно самостоятельно контролировать состояние бани, ее частей и комплектующих на наличие потемнений, плесневения, трещин и щелей. В случае обнаружения необходимо оперативно принять меры к их устранению.
- 2.11. Производите обработку всех внутренних поверхностей бани составами для бань/саун не менее 2 (двух) раз в год, наружной поверхности бани специализированными составами для внешней обработки древесины – не реже 1 (одного) раза в год.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

- 2.12. Регулировать стяжные хомуты, ослаблять их по мере увеличения влажности воздуха и подтягивать в жаркую сухую погоду. Ослаблять хомуты до свободного состояния на зимний период **при не использовании бани. При зимней эксплуатации необходимо контролировать их натяжение как и в другие сезоны.**
- 2.13. При использовании бани в зимний период производить очистку кровли от снега.
- 2.14. Бак для воды **(при его наличии)** необходимо заполнять не менее чем на 2/3 от его максимального уровня, в противном случае возможны поломки.
- 2.15. В зоне ближайшего доступа рядом с баней должен находиться полностью укомплектованный пожарный щит и действующий, поверенный огнетушитель соответствующих характеристик (например, марки ОП).
- 2.16. Эксплуатация, сроки использования, замены комплектующих должны осуществляться в строгом соответствии с установленными нормами и рекомендациями завода-изготовителя этих комплектующих, указанных в прилагаемой к ним документации.
- 2.17. После использования бани необходимо убрать всю листву, очистить сливные отверстия и убрать скопления жидкости.
- 2.18. Прочищайте и проверяйте на прогорание печь, бак, дымоход в сборе раз в три месяца. При возникновении прогара необходимо прекратить использование бани и заменить вышедший из строя элемент.
- 2.19. После окончания использования бани необходимо потушить печь, отключить электроэнергию.
- 2.20. **В случае появления смолы необходимо остудить парную до уличной температуры и холодную твердую смолу очистить ножом или скребком. Там, где смола остается мягкой, можно удалить ее специализированным составом (например, уайт-спирит).**
- 2.21. **Для защиты торцов древесины от растрескивания необходимо дополнительно обработать специализированными составами для торцов или пропитать не менее 3х слоев аналогичным защитным составом, которым покрыта поверхность бани снаружи.**

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 3.1. Перекрывать доступ воздуха через вентиляционные каналы (окна, двери и т.д.) в корпусе бани.
- 3.2. Растапливать печь легковоспламеняющимися средствами (бензин, керосин и т.д.).
- 3.3. Оставлять без надзора горящую печь.
- 3.4. Запирать баню, блокировать двери изнутри или снаружи при наличии людей внутри.
- 3.5. Находиться в бане в состоянии алкогольного опьянения.
- 3.6. Высыпать вблизи строений непогасшие угли.
- 3.7. Применять дрова, длина которых превышает длину топки (ознакомится с характеристиками печи можно в паспорте изделия).
- 3.8. Хранить дрова в непосредственной близости от печи.
- 3.9. Топить печь с открытой дверцей.
- 3.10. Оставлять воду в баке **и трубопроводах** после использования.

- 3.11. Сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на печи или около неё.
- 3.12. Вносить изменения в конструкцию Товара и его комплектующих.
- 3.13. Топить печь без камней.
- 3.14. Использовать не сертифицированное электрооборудование
- 3.15. При эксплуатации печи применять соль и ее растворы (класть и полевать на камни, укладывать во внутрь и т.д.)

Подробнее вы можете ознакомиться на сайте www.Баня-в-Бочке.рф в разделе меню «Клиентам».